

Guide de dépannage

Ce guide décrit les mesures à prendre en cas de bourrage papier ou d'autre problème.



ComColor GD Series
9630/9630R/9631/9631R/7330/7330R

Cet appareil est conforme aux caractéristiques d'émission de substances du label environnemental allemand "RAL-UZ171".



AVERTISSEMENT

Lorsque vous aurez lu ce guide, veuillez le conserver à portée de la main pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Les "Précautions de sécurité" sont fournies dans le supplément des Informations relatives à la sécurité. Assurez-vous de les lire attentivement avant de procéder à l'utilisation de la machine.

À propos de ce guide

Préface

Merci d'utiliser un produit de la série ComColor GD.

Ce guide décrit les causes et solutions possibles relatives aux problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de cette machine. Conservez ce guide à portée de main afin de pouvoir aisément le consulter ultérieurement, par exemple à proximité de la machine.

Les cinq guides décrits ci-dessous sont fournis avec cette machine.

● Guide rapide

Ce guide décrit les opérations de base de la machine et la façon dont remplacer les consommables.

Conservez ce guide à portée de main afin de pouvoir aisément le consulter ultérieurement, par exemple à proximité de la machine.

Commencez par lire ce guide.

● Guide de l'utilisateur

Ce guide décrit les précautions de manipulation et les spécifications, ainsi que les opérations et les réglages de chaque fonction.

Lisez ce guide pour une compréhension plus détaillée de la machine.

● Guide de l'administrateur

Ce guide décrit les réglages de la machine et l'équipement en option qui peuvent être configurés par l'administrateur.

● Guide de dépannage (ce guide)

Ce guide décrit les mesures à prendre en cas de bourrage papier ou d'un autre problème.

● Informations relatives à la sécurité

Ce guide présente les précautions et spécifications de sécurité.

À propos de ce guide

(1) Ce guide ne peut pas être reproduit, intégralement ou en partie, sans l'autorisation de RISO KAGAKU CORPORATION.

(2) Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en vue d'améliorer les produits.

(3) RISO KAGAKU CORPORATION ne pourra être tenue pour responsable d'aucune conséquence de l'utilisation de ce guide ou de la machine.

Crédits des marques commerciales

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.


Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Adobe, le logo d'Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ColorSet est une marque commerciale de Monotype Imaging Inc. déposée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et peut être déposée dans certaines juridictions.

FeliCa est une marque déposée de Sony Corporation.

Mifare est une marque déposée de Royal Philips Electronics.

 RISO, ComColor et FORCEJET sont des marques ou des marques déposées de RISO KAGAKU CORPORATION aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms d'entreprise et/ou marques commerciales sont des marques déposées ou des marques commerciales des entreprises respectives.



Acquisition de la certification Design Couleur Universelle (Color Universal Design, CUD)

Les modèles de la gamme ComColor GD (machine et équipement en option*) sont certifiés comme étant fabriqués selon la certification Design Couleur Universelle améliorant la visibilité de la majorité des personnes indépendamment des différences de perception personnelle des couleurs, par la Color Universal Design Organization (CUDO).

* Équipement en option certifié :

Scanner / Agrafeuse décalée / Alimentateur haute capacité / Bac de réception haute capacité

Symboles, notations et captures d'écran utilisés dans ce guide

■ Symboles utilisés dans ce guide



Indique les précautions à prendre en compte pour une utilisation sûre de cette machine.



Indique les éléments importants à prendre en compte ou à interdire.




Indique les informations utiles ou complémentaires.

■ Noms des touches et des boutons


Les noms des touches du panneau de commande et des boutons/éléments de l'écran tactile ou de la fenêtre de l'ordinateur sont indiqués entre crochets [].

● Panneau de commande




Exemple : appuyez sur la touche [Arrêt].

● Écran tactile



Exemple : touchez [Mode couleur].

● Fenêtre de l'ordinateur



Exemple : cochez la case [Orig. format mixte].

■ Noms des équipements optionnels

Dans ce guide, les noms des équipements en option sont décrits par un terme générique comme indiqué ci-dessous. Le nom spécifique de chaque équipement est utilisé lorsque ses caractéristiques uniques sont expliquées.

Nom utilisé dans ce guide	Équipement en option
Bac standard	Alimentateur haute capacité
Bac de réception*	Bac de réception à contrôle automatique
	Bac de réception de grande largeur
	Bac de réception haute capacité

* Bac de réception en option connecté au côté droit de la machine.

■ Illustrations et procédures opérationnelles de ce guide

- Les procédures opérationnelles, captures d'écran et illustrations de ce guide sont destinées au ComColor GD9630/ GD9630R auquel le scanner en option est connecté.
- Les captures d'écrans et illustrations de ce guide peuvent différer du modèle de la machine et de l'environnement d'utilisation, y compris en fonction des équipements optionnels connectés.

Sommaire

À propos de ce guide	1
Symboles, notations et captures d'écran utilisés dans ce guide	2
Écran tactile	5
Écran [Accueil1]	5
Zone d'état	6
Icônes de liste de travaux	7
Chapitre 1 Messages	1-1
Messages d'erreur sur l'écran tactile	1-1
Exemples de messages	1-2
Appels de service	1-2
Erreurs d'unité	1-2
Bourrage papier	1-3
Erreur de consommable	1-4
Erreur d'installation	1-4
Avertissement	1-6
Informations	1-11
Chapitre 2 Dépannage	2-1
Bourrages papier	2-4
Précautions lors du retrait du papier bourré	2-5
Bourrages papier fréquents	2-6
Parcours d'alimentation du papier	2-7
Dépannage général pour cette machine	2-9
Dépannage concernant le pilote d'imprimante et l'impression	2-13
Dépannage concernant la copie	2-16
Dépannage concernant la numérisation	2-17
Dépannage concernant le stockage et l'USB	2-18
Dépannage concernant le finisseur multifonctions et l'agrafeuse décalée	2-20
Bourrages de l'agrafeuse (Finisseur multifonctions)	2-21
Bourrage de l'agrafeuse (Agrafeuse décalée)	2-23
Dépannage concernant le bac d'alimentation	2-24
Dépannage concernant l'alimentateur haute capacité	2-25
Dépannage concernant le bac de réception haute capacité	2-25
Dépannage concernant le lecteur de carte à puce	2-26
Autres problèmes	2-27
Dépannage concernant le Kit PS en option	2-29


Chapitre 3 Maintenance	3-1
Remplacement de la cartouche d'agrafes	3-1
Remplacement de la cartouche d'agrafes UR1 (Finiisseur multifonctions)	3-1
Remplacement de la cartouche d'agrafes UR2/UR3	3-2
Remplacement de la cartouche d'agrafes (Agrafeuse décalée)	3-3
Nettoyage de la réserve de perforation	3-5
Élimination des débris de perforation	3-5
Questions simples	Fin de ce guide

Écran tactile

L'écran tactile vous permet d'effectuer des opérations et de consulter l'état actuel de la machine. Utilisez les informations décrites dans cette section pour vous aider avec le dépannage.

Écran [Accueil1]


Sur l'écran [Accueil1], appuyez sur une touche de mode pour accéder aux réglages et aux fonctions de ce mode. Vous pouvez vérifier les informations décrites ci-dessous sur chaque touche de mode ou sur l'écran [Informations système].



Lorsque l'icône de cadenas s'affiche en haut à droite de la touche de mode

L'icône de cadenas affichée sur une touche de mode indique que vous devez ouvrir une session pour accéder à ce mode.


- L'administrateur configure la nécessité ou non de l'ouverture de session pour chaque mode.



Si une touche de mode est grisée

Les touches correspondant aux modes que l'utilisateur actuel n'est pas autorisé à utiliser sont grisées.

- L'administrateur configure les droits d'accès de mode pour chaque utilisateur.




Les touches [Copier] et [Numéris.] sont masquées.

Quand une touche de mode ne s'affiche pas

Si l'administrateur règle une touche de mode sur [OFF] sous [Personn. écran d'acc.], cette touche ne s'affiche pas.



- [Menu Admin] s'affiche uniquement lorsque l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur.
- Selon l'état de la connexion ou les réglages de l'équipement, les boutons de chaque mode peuvent ne pas être affichés.



Écran [Informations système]


Vous pouvez toucher [Informations système] sur l'écran [Accueil1] pour consulter les informations sur les consommables, la machine, l'utilisateur et la licence. L'écran [Consommables] affiche l'état de l'encre et du papier.



- [Info utilisat] s'affiche uniquement lorsqu'un utilisateur est connecté.

Zone d'état

Les informations décrites ci-dessous s'affichent sur la barre d'état de l'écran tactile.



① Nom d'utilisateur

Le nom d'utilisateur de l'utilisateur actuellement connecté s'affiche.

② État de l'imprimante

L'état actuel de la machine est indiqué par une description telle que [Inactif], [Impression], [Erreur] ou [Cert. unités non disponibles].




③ Hors ligne

Cette icône s'affiche lorsque [En/hors ligne] est réglé sur [OFF]. Tant que l'icône est affichée, l'appareil ne reçoit aucun travail.

④ Icône de lien FORCEJET™

Cette icône indique si toutes les pièces nécessaires à l'impression fonctionnent correctement.

L'affichage varie en fonction du consommable ou des détails configurés.

-  (allumé) : utilisation d'encre RISO
-  (allumé) : utilisation d'encre non RISO (les informations d'encre sont saisies.)
-  (clignotant) : utilisation d'encre non RISO (les informations d'encre ne sont pas saisies.)

Pour plus d'informations sur le réglage des informations d'encre, reportez-vous à la section "L'écran [Entrée d'info. pour l'encre] s'affiche." (p. 2-28).

⑤ Indicateur d'encre restante


La barre de chaque encre indique la quantité d'encre restante. Dès que la barre commence à clignoter, c'est qu'il est temps de remplacer la cartouche d'encre. Préparez une cartouche d'encre neuve correspondant à la couleur qui clignote.



- La quantité d'encre restante ne s'affiche pas si vous utilisez une encre non RISO. [—] s'affiche à la place de l'indicateur d'encre restante.

Icônes de liste de travaux

La liste des travaux de l'écran [Finies] présente les icônes suivantes en fonction du type de travail ainsi que le nom du document/travail.



Icône	Type de travail
	Travail de copie
	Travail d'impression
	Travail de numérisation (mail)
	Travail de numérisation (PC)
	Travail de numérisation (console)
	Travail de stockage (enregistrer/charger)
	Travail USB (enregistrer/charger)
	Travail avec code confidentiel
	Travail PS
	Travail interrompu (données interrompues ou données présentant des anomalies)


Chapitre 1 Messages

Ce chapitre décrit les raisons pour lesquelles le témoin d'erreur clignote sur le panneau de commande et les messages s'affichent sur l'écran tactile, de même que les mesures à prendre.

Lorsqu'un message apparaît, suivez les instructions qui vous sont données pour résoudre le problème.


Témoin d'erreur du panneau de commande

Lorsqu'une erreur survient, le témoin d'erreur clignote en rouge.




Témoin de scanner

Lorsqu'une erreur se produit avec le scanner, le témoin du scanner clignote en rouge.



Messages d'erreur sur l'écran tactile

Une description du problème et les instructions pour y remédier s'affichent comme illustré ci-dessous.



- Un code d'erreur alphanumérique s'affiche en haut de l'écran des messages d'erreur. Veuillez mentionner ce code lors de votre contact avec l'agent de service.
 - La première lettre du code d'erreur signale le type de problème.
 - Les chiffres varient selon l'emplacement du problème.

Exemples de messages

Voici des exemples de messages. Suivez les instructions des messages affichés pour résoudre les problèmes.



• [Annuler] et [Continuer] peuvent s'afficher sur certains écrans de message. Touchez [Annuler] pour arrêter l'opération en cours. Touchez [Continuer] pour reprendre l'opération en cours.

<S000-0000>Appels de service

Ces messages d'erreur s'affichent lorsqu'une inspection ou réparation par un agent de service est nécessaire.

Message	Mesure à prendre
Un problème est survenu. App. sur touche Réinitialiser ou mettez hors tension et de nouveau sous tension avec la touche de sous-alimentation sur le panneau de commande. Si le problème persiste, contactez votre distributeur.	Un problème est survenu. Appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de commande. Si le problème n'est toujours pas résolu, appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande pour redémarrer la machine. Si ces deux opérations de récupération ne corrigent pas l'erreur, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. Veuillez mentionner le code d'erreur affiché sur l'écran tactile lorsque vous contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.
Espace insuffisant dans la mémoire. Mettez hors tension et de nouveau sous tension avec la touche de sous-alimentation sur le panneau de commande.	La machine ne peut pas être utilisée parce qu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur le disque dur interne. Appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande pour redémarrer la machine. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. Veuillez mentionner le code d'erreur affiché sur l'écran tactile lorsque vous contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.

<U000-0000>Erreurs d'unité

Ces messages d'erreur s'affichent lorsqu'une réparation par un agent de service est nécessaire.

Message	Mesure à prendre
Un problème est survenu au niveau du bac standard. Vous pouvez utiliser un autre bac pour continuer l'impression.	Un problème est survenu avec le bac standard. Touchez [Changer bac] et spécifiez un autre bac à papier.
Un problème est survenu au niveau du bac papier. Vous pouvez utiliser le bac standard pour continuer l'impression.	Un problème est survenu avec le bac d'alimentation. Touchez [Changer bac] et spécifiez le bac standard comme bac à papier.
Un problème est survenu au niveau du bac d'alimentation 1 (2, 3). Pour résoudre le problème, retirez le papier coincé. Vous pouvez utiliser un autre bac pour continuer l'impression.	Un bourrage papier est survenu dans le bac d'alimentation. Reportez-vous à la section "Dépannage concernant le bac d'alimentation" (p.2-24), puis éliminez le bourrage papier. Pour continuer à imprimer avec un autre bac, touchez [Changer bac] et spécifiez un autre bac d'alimentation.

Message	Mesure à prendre
<p>Un problème est survenu au niveau du bac d'alimentation 1 (2, 3). Pour résoudre le problème, retirez le papier coincé, et appuyez sur la touche Réinitialiser. Vous pouvez imprimer en utilisant un autre bac.</p>	<p>Un bourrage papier est survenu dans le bac d'alimentation. Reportez-vous à la section "Dépannage concernant le bac d'alimentation" (p.2-24) pour éliminer le bourrage papier et appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de commande. Si le problème n'est toujours pas résolu, appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande pour redémarrer la machine.</p> <p>Si ces deux opérations de récupération ne corrigent pas l'erreur, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. Veuillez mentionner le code d'erreur affiché sur l'écran tactile lorsque vous contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.</p> <p>Pour continuer à imprimer depuis un autre bac d'alimentation, appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de commande, modifiez les réglages et envoyez les données.</p>
<p>Une erreur est survenue sur le CI externe. Vérifiez.</p>	<p>Une erreur est survenue sur le contrôleur d'impression (ComColor Express FS2000C) ou le contrôleur d'impression n'est pas connecté correctement.</p> <p>Appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de commande pour faire disparaître le message d'erreur et vérifiez le voyant LED du contrôleur d'impression et la connexion de ses câbles.</p>

<X000-0000>Bourrage papier

Ces messages d'erreur s'affichent en cas de bourrage papier.

Message	Mesure à prendre
<p>Boutons indiquent endroits de bourrage de papier. Touch. bouton pr aff. méthodes pr résoudre probl.</p>	<p>Le papier est coincé à l'intérieur de la machine, ou aucun papier n'a été introduit dans la machine, ou plusieurs feuilles de papier ont été introduites dans la machine.</p> <p>Touchez la touche qui signale l'emplacement du bourrage papier pour afficher le moyen de suppression du bourrage papier, puis suivez les instructions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Bourrages papier" (p.2-4).</p>

<Y000-0000>Erreur de consommable

Ces messages d'erreur s'affichent lorsqu'il est temps de remplacer les consommables ou pièces nécessitant un remplacement périodique.

Message	Mesure à prendre
Ajoutez des agrafes à l'agrafeuse décalée.	Il n'y a plus d'agrafes dans l'agrafeuse décalée. Pour remplacer la cartouche d'agrafes, reportez-vous à la section "Remplacement de la cartouche d'agrafes" (p.3-1) et suivez la procédure.
Finisseur bourré débris perforation. Ouvrez le cov. avt finisseur et enlevez débris perforation.	La réserve de perforation est pleine. Reportez-vous à la section "Nettoyage de la réserve de perforation" (p.3-5) et jetez tous les débris de perforation.
Ouvrez le couvercle avant du finisseur et ajoutez des agrafes.	Le finisseur multifonctions ne contient plus aucune agrafe. Reportez-vous à la section "Remplacement de la cartouche d'agrafes" (p.3-1) et ajoutez des agrafes.
Ouvrez le couvercle avant du finisseur et ajoutez agrafes (partie avant, partie arrière) pouragrafer livrets.	
Remplacez la cartouche d'encre. Ne placez pas celle enlevée pour éviter toute défaillance.	Remplacez la cartouche d'encre affichée par la nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre" du "Guide de l'utilisateur".
La date d'expiration de la cartouche d'encre est passée. Veuillez remplacer la cartouche d'encre.	

<Z000-0000>Erreur d'installation

Ces messages d'erreur s'affichent lorsqu'un couvercle ou un bac est mal fermé ou lorsqu'une cartouche d'encre est mal installée.

Message	Mesure à prendre
Placez les cartouches d'encre.	Aucune cartouche d'encre n'a été installée, ou une encre non RISO a été installée. Installez une cartouche d'encre RISO ou contactez votre administrateur.
De l'encre de couleur différente a été placée. Remplacez la cartouche d'encre.	La couleur ou le type de cartouche d'encre installée est incorrect. Vérifiez la position d'installation, la couleur et le type de la cartouche d'encre installée, puis installez correctement la cartouche d'encre. Si une cartouche d'encre incorrecte a été installée, enlevez-la, essuyez le port d'encre, fixez le capuchon, puis insérez la cartouche horizontalement dans le bon sens.
Il ne s'agit pas de la bonne cartouche d'encre. Remplacez la cartouche d'encre.	

Message

Vérifiez l'unité d'extraction.


Mesure à prendre

L'unité d'extraction n'est pas bien installée.
Réinstallez l'unité d'extraction.


1




Installation de l'unité d'extraction




1 Abaissez le bouton de verrouillage d'extraction (①) pour déverrouiller l'unité d'extraction.




2 Appuyez sur le levier de dégagement d'extraction (②), puis retirez l'unité d'extraction.



3 Réinstallez l'unité d'extraction.



! • Assurez-vous que l'unité d'extraction est insérée à fond.



4 Relevez le bouton de verrouillage d'extraction pour verrouiller l'unité d'extraction.
Si le bouton de verrouillage d'extraction ne peut pas être verrouillé, c'est que l'unité d'extraction n'est pas insérée à fond. Assurez-vous que l'unité d'extraction est insérée à fond.

Message	Mesure à prendre
Le bac de réception haute capacité n'est pas réglé. Régler le bac de réception.	Le bac de réception n'est pas réglé sur le bac de réception haute capacité. Une fois que vous avez réglé le bac de réception sur le chariot, revenez au bac de réception haute capacité.

<W000-0000>Avertissement


Ces messages d'avertissement s'affichent dans les cas suivants : il n'y a plus de papier, le bac de sortie est plein, un périphérique n'est pas raccordé ou il y a un autre problème.

Message	Mesure à prendre
Placez du papier.	Le papier spécifié pour le travail n'est pas chargé dans le bac disponible pour la sélection automatique. Chargez le type et le format de papier correspondants dans le bac disponible pour la sélection automatique. Sinon, touchez [Changer bac] et réglez [Sélection papier] sur une autre valeur que [Auto] ou activez [Sélec. auto] pour un bac chargé avec le papier spécifié.
La sélection de bac automatique n'est pas disponible. Sélectionnez un bac papier et appuyez sur la touche Départ.	La sélection automatique n'est pas exécutée si elle n'est pas activée pour l'un des bacs, même quand la sélection de bac à papier est réglée sur [Auto]. Touchez [Sélection papier] et sélectionnez le bac, ou activez [Sélec. auto] pour le bac requis.
Le format papier est peut-être incorrect. Vérifiez le réglage de guide papier, de bac ou de format papier du bac standard.	Le format de papier spécifié pour le travail n'est pas chargé. Chargez le format de papier spécifié. Sinon, touchez [Changer bac] et activez [Sélec. auto] pour un bac chargé avec le papier spécifié.
Le bac standard (bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2, bac d'alimentation 3) n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser un autre bac pour continuer l'impression.	Un problème est survenu avec le bac standard (ou avec le bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 ou bac d'alimentation 3). Touchez [Changer bac] et spécifiez un autre bac à papier.
Nom du travail : Ce format papier ne peut pas être sorti vers le bac spécifié. Changez de bac de sortie ou de format papier. (Le travail a été supprimé.)	Touchez [Fermer], modifiez les réglages et renvoyez les données. Pour plus d'informations sur les formats de papier utilisables avec chaque bac, reportez-vous à la section "Papier d'impression" sous "Informations relatives à la sécurité".
Ce format papier ne peut pas être sorti par le bac de sortie actuel. Vérifiez l'orientation ou les réglages du papier qui est placé.	Touchez [Fermer], modifiez les réglages et renvoyez les données. Pour plus d'informations sur les formats de papier utilisables avec le bac de sortie, reportez-vous à la section "Papier d'impression" sous "Informations relatives à la sécurité".
Ce format papier ne peut pas être sorti par la sortie décalée. Vérifiez l'orientation ou les réglages du papier qui est placé.	Touchez [Fermer], modifiez les réglages et renvoyez les données. Pour plus d'informations sur le papier utilisable avec la sortie décalée, reportez-vous à la section "Papier d'impression" sous "Informations relatives à la sécurité".
Il n'y a pas de bac pour sortir le papier. Retirez le papier.	La sortie papier de chaque bac dépasse la capacité de charge maximale. Retirez le papier.

Message	Mesure à prendre
Une erreur est survenue sur le scanner.	<p>Une erreur est survenue sur le scanner. Touchez [Confirmer]. Si ce message s'affiche pendant la numérisation d'un original, numérisez à nouveau l'original. Si le message d'erreur ne disparaît pas après que vous avez touché [Confirmer], appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande pour redémarrer la machine.</p>
Échec d'enregistrement du fichier numérisé. Vérifiez le réglage de la destination d'enregistrement.	<p>Les données numérisées n'ont pas pu être enregistrées. Vérifiez les éléments ci-dessous et numérisez à nouveau l'original.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglages réseau du serveur de destination • Problèmes avec le serveur de destination • Connexions du câble réseau • Réglages [Destination] pour les données numérisées
Échec d'enregistrement du fichier numérisé. La taille du fichier dépasse la limite supérieure ou le nom de fichier existe déjà. Vérifiez.	<p>Les données numérisées n'ont pas pu être enregistrées. Touchez [Fermer] et numérisez à nouveau l'original. Si un fichier portant le même nom existe déjà, modifiez le nom de fichier. Si le format de fichier des données numérisées dépasse la limite supérieure, réduisez le nombre de pages de l'original ou modifiez le format d'enregistrement.</p>
Aucune clé USB n'a été placée. Placez une clé USB et touchez "Réessayer".	<p>Aucune clé USB n'est branchée à la machine. Pour effectuer un enregistrement sur une clé USB, branchez-la à la machine, puis touchez [Réessayer]. Pour annuler l'enregistrement sur la clé USB, touchez [Annuler]. Pour effectuer un enregistrement sur le disque dur interne de la machine, touchez [Enr sur d dur int].</p>
Échec d'enregistrement sur la clé USB. Les causes suspectées sont :	<p>Vous avez tenté d'enregistrer un fichier portant un nom existant déjà sur la clé USB. Touchez [Fermer] ou [Annuler] et modifiez le nom de fichier, ou touchez [Enr sur d dur int] pour enregistrer le fichier sur le disque dur interne de la machine.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Le nombre de fichiers, ou l'espace est plein. • L'écriture vers la clé USB n'est pas autorisée. <p>Vérifiez.</p>	<p>L'espace est insuffisant sur la clé USB. Modifiez la destination sur le disque dur interne de la machine ou supprimez les données inutiles de la clé USB afin de libérer suffisamment d'espace avant de recommencer l'enregistrement des données.</p>
	<p>La clé USB est protégée en écriture. Touchez [Fermer] ou [Annuler] pour annuler l'enregistrement sur la clé USB, ou touchez [Enr sur d dur int] pour enregistrer le fichier sur le disque dur interne de la machine.</p>
Un fichier du même nom existe dans la destination d'enregistrement. Voulez-vous l'écraser?	<p>Vous avez tenté d'enregistrer un fichier portant un nom existant déjà sur la clé USB. Touchez [Continuer] pour écraser le fichier existant. Pour modifier le nom de fichier et l'enregistrer, touchez [Annuler] et réenregistrez le fichier.</p>
Ce format papier ne peut pas être sorti par le réglage livret actuel. Vérifiez l'orientation ou les réglages du papier qui est placé.	<p>Touchez [Fermer], modifiez les réglages et renvoyez les données. Pour plus d'informations sur les formats de papier et les orientations utilisables lors de la création de livrets, reportez-vous à la section "Livret" du "Guide de l'utilisateur".</p>

Message	Mesure à prendre
<p>Ce format papier ne peut pas être sorti par le réglage agrafe/perforation actuel. Vérifiez l'orientation ou les réglages du papier qui est placé.</p>	<p>Touchez [Fermer], modifiez les réglages et renvoyez les données. Pour plus d'informations sur les formats de papier et les orientations utilisables lors de l'agrafage, reportez-vous aux sections suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous utilisez l'agrafeuse décalée "Agrafe" du "Guide de l'utilisateur" • Lorsque vous utilisez le finisseur multifonctions "Agrafe/Perforation" du "Guide de l'utilisateur"
<p>Spécifié impress. sur enveloppes. Vérifiez que l'impression recto verso, les régl. du finisseur ou d'autres réglages qui ne peuvent être utilisés en combinaison ne sont pas configurés.</p>	<p>Vous essayez d'imprimer sur une enveloppe alors qu'un paramètre incompatible avec un travail d'enveloppe est spécifié. Annulez les réglages suivants et renvoyez les données.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression recto verso • Fonctions spécifiées sur le finisseur multifonctions • Réglage [Orienté vers le haut/bas] sur Orienté vers le bas lorsque vous utilisez le finisseur multifonctions
	<p>Si l'option [Épaisseur] du type de papier est réglée sur [Enveloppe], vous essayez d'imprimer sur un papier autre qu'une enveloppe. Touchez [Changer bac] et remplacez [Épaisseur] par [Standard].</p>
<p>La réception de données est lente. Patientez. Si les données ne sont pas sorties, supprimez le travail.</p>	<p>Un travail contenant une grande quantité de données est en cours de traitement. Lorsqu'un travail contient une grande quantité de données, il est recommandé de le manipuler comme un travail en attente ou de l'enregistrer dans le stockage avant impression.</p>
<p>Espace insuffisant sur le disque dur. Supprimez les travaux inutiles pour libérer de l'espace sur le disque dur.</p>	<p>Le disque dur de la machine est plein. Supprimez les travaux terminés ou les documents inutiles du stockage pour libérer de l'espace sur le disque dur.</p>
<p>Nom du travail : Ce travail a été supprimé.</p>	<p>Le travail correspondant a été supprimé de la RISO Console, alors qu'il était interrompu. Renvoyez les données.</p>
<p>Nom du travail : Ce travail ne peut pas être exécuté. Vérifiez le type de données. (Le travail a été supprimé.)</p>	<p>Le travail spécifié ne peut pas être imprimé parce que le fichier est utilisé par le Logiciel de définition de la zone de code-barres.</p>
<p>L'heure du serveur Kerberos n'est peut-être pas synchronisée avec celle de l'imprimante.</p>	<p>Il y a un décalage entre l'horloge interne de la machine et le serveur Kerberos. Contactez votre administrateur. L'heure peut être synchronisée à l'aide de [Synchronisation temps NTP] sous [Menu Admin].</p>
<p>Cette encre n'est pas fabriquée par RISO. De l'encre autre que celle de RISO risque de causer un dysfonctionnement de l'imprimante. Des dégâts causés par l'utilisation d'encres autres que celles de RISO ne sont pas garantis par la garantie du produit ou le contrat de service. Veuillez vérifier la garantie ou le contrat de service. Voulez-vous utiliser cette encre ?</p>	<p>Une cartouche d'encre non RISO a été installée. Contactez votre administrateur pour décider d'utiliser ou non cette encre. Pour continuer à utiliser la cartouche d'encre non RISO, touchez [Oui] et saisissez les valeurs appropriées dans l'écran [Entrée d'info. pour l'encre] qui apparaît ensuite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "L'écran [Entrée d'info. pour l'encre] s'affiche." (p.2-28).</p>

Message	Mesure à prendre
<p>L'unité d'agrafage (unité de perforation, unité du bac supérieur, unité du bac de réception, unité du bac pour livret, unité du bac de sortie à pli triple) du finisseur n'est pas raccordée. Vérifiez. (Le travail a été supprimé.)</p>	<p>Chaque unité (unité d'agrafage, unité de perforation, unité du bac supérieur, unité du bac de réception, unité du bac pour livret, unité du bac de sortie à pli triple) du finisseur multifonctions n'est pas raccordée. Contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.</p>
<p>Échec de l'abaissement du bac de réception. Vérifiez le bac du finisseur.</p>	<p>Quelque chose gêne le bac de réception. Assurez-vous qu'aucun élément ne se trouve en dessous ou à proximité immédiate du bac.</p>
<p>Nom du travail : Impossible d'imprimer à cause d'une panne de l'unité d'agrafage (unité de perforation, bac supérieur, bac de réception, unité livret, bac de sortie à pli triple) du finisseur. Vous pouvez imprimer sans utiliser l'unité d'agrafage (unité de perforation, bac supérieur, bac de réception, unité livret, bac de sortie à pli triple). (Le travail a été supprimé.)</p>	<p>Chaque unité (unité d'agrafage, unité de perforation, unité du bac supérieur, unité du bac de réception, unité du bac pour livret, unité du bac de sortie à pli triple) du finisseur multifonctions ne peut pas être utilisée. Contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. Si vous touchez [Fermer], vous pouvez continuer à utiliser la machine, à l'exception de l'unité concernée par l'erreur.</p>
<p>Nom du travail : Du format papier qui ne peut pas être sorti avec le réglage de pli en Z est inclus. Vérifiez les données d'impression. (Le travail a été supprimé.)</p>	<p>Un format d'original ne pouvant pas être utilisé avec [Pli Z format mél.] est inclus. [Pli Z format mél.] ne peut être utilisé qu'avec les combinaisons de formats A4 et A3, B5 et B4, et Letter-R et Ledger. Vérifiez le format de l'original.</p>
<p>Ce format papier ne peut pas être sorti par le réglage pli papier actuel. Vérifiez l'orientation ou les réglages du papier qui est placé.</p>	<p>Touchez [Fermer], modifiez les réglages et renvoyez les données. Pour plus d'informations sur les formats de papier et les orientations utilisables lors du pliage du papier, reportez-vous à la section "Pli" et "Reliure livret" du "Guide de l'utilisateur".</p>
<p>Vérifiez le bac de réception à contrôle automatique.</p>	<p>Les guides du bac de réception à contrôle automatique ne sont pas réglés correctement. Vérifiez.</p>
<p>Le papier n'est pas chargé correctement dans le bac de réception haute capacité. Vérifier le bac de réception.</p>	<p>Les guides papier du bac de réception haute capacité ne sont pas réglés sur une position correcte et le papier n'est pas aligné. Vérifiez les impressions. Pour imprimer sur un papier de format non standard, il est nécessaire d'enregistrer le format du papier sur la machine au préalable. Pour plus de détails, contactez votre administrateur.</p>

Message	Mesure à prendre
<p>Le papier reste dans l'éjecteur du bac de réception haute capacité. Impossible d'exécuter l'impression. Enlever le papier de l'éjecteur.</p>	<p>Du papier se trouve dans le bac de réception du bac de réception haute capacité. Si le bac de réception contient du papier, les guides papier ne peuvent pas se déplacer vers les positions appropriées au travail suivant. Retirez le papier.</p>
<p>Des papiers aux formats divers sont empilés dans le bac de réception haute capacité. Retirez les papiers du bac de réception.</p>	<p> • Lors d'une mise sous tension ou en sortie du mode veille, il est nécessaire de retirer le papier du bac de réception. Sinon, les guides papier ne pourront pas se déplacer vers les positions correspondant au format du papier. Si vous ne retirez pas les impressions à chaque fois qu'un travail d'impression se termine, il est recommandé de prolonger le délai d'entrée en mode veille sous [Réglage économie d'énergie] dans le menu de l'administrateur. Pour plus d'informations sur le réglage d'économie d'énergie, reportez-vous à la section "Réglage économie d'énergie" dans le "Guide de l'administrateur".</p>
<p>Nom de travail: Ce travail ne peut pas être éjecté dans le bac de réception du bac de réception haute capacité. Vérifiez les réglages. (Le travail a été supprimé.)</p>	<p>Les impressions ne sortent pas car le travail contient des réglages inappropriés pour le bac de réception haute capacité (format papier, formats mixtes ou réglages impossibles à effectuer). Changez de bac de réception, spécifiez un format papier compatible ou modifiez les réglages de sorte que les formats ne soient pas mixtes.</p>
<p>Surcharge de papier dans l'alimentateur haute capacité. Vérifier le bac standard.</p>	<p>Un nombre de feuilles dépassant la quantité maximale pouvant être chargée a été placé dans l'Alimentateur haute capacité. Retirez le papier. Pour plus d'informations sur le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées, reportez-vous à la section "Papier d'impression" du "Guide de l'utilisateur".</p>
<p>Charger le papier dans l'Alimentateur haute capacité. Ou vérifier les réglages des guides papier et du format papier.</p>	<p>Chargez le papier dans l'Alimentateur haute capacité. Les guides papier du bac standard ne sont pas réglés pour le format du papier. Réglez les guides papier du bac standard sur le format du papier. Sinon, appuyez sur [Changer bac] et vérifiez les réglages du papier.</p>
<p>Vous ne pouvez pas utiliser avec la superposition les données qui incluent les réglages suivants.</p>	<p>La fonction de superposition ne peut pas être utilisée si l'image de superposition sélectionnée comporte les réglages suivants. Touchez [Fermer] pour annuler les réglages et réenregistrez les données dans le stockage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taille reproduction • Recto verso • Agrafe/Perforation • Combiner • Répéter image • Livret • Reliure livret • Pli • Original format mixte • Programme • Ajouter couverture • Tourner image automatiquement

Message	Mesure à prendre
Le bac standard (bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2, bac d'alimentation 3) n'est pas disponible. (Le trav. a été annulé.)	Un problème est survenu avec le bac standard (ou avec le bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 ou bac d'alimentation 3) dans lequel les feuilles intercalaires ou de couverture sont chargées. Appuyez sur [Fermer], vérifiez le bac standard (ou bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 ou bac d'alimentation 3) et renvoyez les données.

<I000-0000>Informations

Ces messages s'affichent lorsque l'entretien de la machine est nécessaire.

Message	Mesure à prendre
Le réservoir de vidange doit être remplacé dans peu de temps. Contactez votre distributeur et préparez un nouveau réservoir de vidange.	Le réservoir de vidange doit être remplacé. Contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. <ul style="list-style-type: none"> • L'impression est impossible lorsque le réservoir de vidange est plein. Appelez immédiatement le service de dépannage lorsque ce message s'affiche.
La courroie de transfert est sale. Une courroie sale pourrait engendrer une impression imprécise. Contactez votre distributeur.	La courroie de transfert doit être nettoyée. Contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. <ul style="list-style-type: none"> • Le format et la position du papier ne peuvent pas être détectés lorsque la courroie de transfert est sale, ce qui entraîne une mauvaise impression. L'opération de nettoyage doit être effectuée par le personnel de soutien technique. Appelez immédiatement le service de dépannage lorsque ce message s'affiche. Avant que la courroie de transfert ne soit nettoyée, les marges entourant les bords du papier mesurent 5 mm (7/32"), indépendamment du réglage de la zone d'impression.
Des pièces de l'agrafeuse décalée doivent être remplacées. Contactez votre distributeur.	Contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé. Si vous touchez [Fermer], vous pouvez continuer en utilisant les fonctions de la machine, à l'exception de l'agrafeuse décalée. L'impression est possible à l'aide d'un autre bac de réception.
La date d'expiration de l'encre approche. Remplacez la cartouche d'encre dès que possible.	Pour assurer une qualité d'impression optimale, utilisez la cartouche d'encre dans les 24 mois suivant sa date de fabrication (en cas de conservation à température ambiante).

Chapitre 2 Dépannage

Ce chapitre décrit les mesures à prendre en cas de problème.

Utilisez les informations décrites dans ce chapitre pour vous aider avec le dépannage.

Problème	Voir
Bourrages papier	p. 2-4
Dépannage général pour cette machine	
La machine ne fonctionne pas du tout. / Rien ne s'affiche sur l'écran tactile lors de la mise sous tension.	p. 2-9
Rien ne s'affiche sur l'écran tactile, même lorsque les touches du panneau de commande sont touchées.	p. 2-9
Le scanner ne fonctionne pas.	p. 2-9
Les résultats d'impression sont clairs ou sombres.	p. 2-9
Lors de la copie ou de la numérisation, l'original chargé dans l'ADF (Système d'alimentation automatique) n'est pas correctement alimenté.	p. 2-10
Les impressions ou copies contiennent des lignes blanches ou apparaissent floues.	p. 2-10
Les résultats de sortie sont sales ou contiennent des lignes noires.	p. 2-10
Les données copiées ou numérisées sont floues ou une partie des données n'est pas imprimée.	p. 2-10
Le verso de l'original est visible.	p. 2-11
Une interférence de moirage survient.	p. 2-11
Aucun papier n'est chargé. / Le verso d'une carte est endommagé. / Plusieurs feuilles de papier sont chargées.	p. 2-11
Une erreur d'alimentation multiple survient malgré l'absence d'alimentation multiple, ou des erreurs d'alimentation multiple se produisent fréquemment.	p. 2-12
Le papier se salit. / L'impression n'est pas bien alignée.	p. 2-12
Dépannage concernant le pilote d'imprimante et l'impression	
Échec d'impression depuis un ordinateur.	p. 2-13
Impossible d'imprimer correctement sur un format de papier non standard.	p. 2-13
Lors de l'impression d'un document avec plusieurs pages, certaines pages, sont imprimées dans un format incorrect.	p. 2-13
L'impression prend beaucoup de temps. / Lorsque vous imprimez plusieurs copies, l'imprimante émet un son bip après chaque impression de copie.	p. 2-13
Le code confidentiel d'un travail est perdu.	p. 2-13
[Couleur] et [Auto] ne s'affichent pas dans le menu [Mode couleur] de l'écran du pilote d'imprimante.	p. 2-14
Échec de détermination des pages à imprimer.	p. 2-14
Seule une copie (page) est imprimée bien que plusieurs copies (pages) soient définies.	p. 2-14
Une partie de l'image est manquante.	p. 2-14
Échec de réimpression d'un travail sur l'écran [État du travail].	p. 2-14
Après avoir interrompu un travail ou mis la machine hors tension, puis de nouveau sous tension, le nombre d'impressions terminées est inconnu.	p. 2-14
Du papier est chargé, mais le message d'erreur "Chargez du papier" s'affiche.	p. 2-14
Les résultats de l'impression couleur sont mauvais.	p. 2-14
Les images imprimées sont claires ou décolorées.	p. 2-15
Les bords du papier se salissent.	p. 2-15
Les images sont claires ou sombres.	p. 2-15

Problème	Voir
L'impression recto verso est impossible avec le papier chargé dans le bac standard.	p. 2-15
Les données envoyées sont devenues un travail interrompu.	p. 2-15
Les couleurs d'un code-barres en arrière-plan ou des images à proximité ne peuvent pas être imprimées.	p. 2-15
L'ordre de mise en page est incorrect.	p. 2-15
Dépannage concernant la copie	
Il manque une partie de l'original dans les données copiées.	p. 2-16
La copie recto verso est effectuée, mais le verso d'une ou de plusieurs pages est vierge.	p. 2-16
La copie recto verso est impossible avec le papier chargé dans le bac standard.	p. 2-16
Dépannage concernant la numérisation	
Il n'y a pas de données numérisées sur l'écran de numérisation de la RISO Console.	p. 2-17
Il manque une partie de l'original dans les données numérisées.	p. 2-17
Le mode couleur est réglé sur [Auto], mais la machine n'identifie pas automatiquement les originaux en couleur.	p. 2-17
Dépannage concernant le stockage et l'USB	
Les fichiers enregistrés sur une clé USB ne s'affichent pas sur l'imprimante.	p. 2-18
Impossible d'imprimer correctement sur un format de papier non standard.	p. 2-18
Du papier est chargé, mais le message d'erreur "Chargez du papier" s'affiche.	p. 2-18
Les résultats de l'impression couleur sont mauvais.	p. 2-18
L'impression recto verso est impossible avec le papier chargé dans le bac standard.	p. 2-19
Il manque une partie de l'original dans les données copiées.	p. 2-19
Il manque une partie de l'original dans les données numérisées.	p. 2-19
Le mode couleur est réglé sur [Auto], mais la machine n'identifie pas automatiquement les originaux en couleur.	p. 2-19
Dépannage concernant le finisseur multifonctions et l'agrafeuse décalée	
Le finisseur multifonctions ou l'agrafeuse décalée ne fonctionne pas.	p. 2-20
Lorsque vous copiez l'original, le papier est agrafé à la mauvaise position.	p. 2-20
Les agrafes ne pénètrent pas correctement le papier, par exemple elles se tordent ou s'écrasent. / Le papier ne sort pas par l'agrafeuse décalée.	p. 2-20
Une agrafe est coincée dans la machine.	p. 2-20
Les feuilles arrivent empilées sur l'agrafeuse décalée sans être ajustées. / Les impressions sont recourbées.	p. 2-20
Dépannage concernant le bac d'alimentation	
Un bourrage papier est survenu dans le bac d'alimentation. / Impossible de retirer le bac en douceur.	p. 2-24
Dépannage concernant l'alimentateur haute capacité	
Le papier de l'alimentateur haute capacité est épuisé mais le bac standard ne descend pas en position inférieure et s'arrête en cours de descente.	p. 2-25
Les guides d'alimentation du papier ne peuvent pas être réglés et le papier se plie, se gondole ou est mal aligné.	p. 2-25
Dépannage concernant le bac de réception haute capacité	
Le bac de réception ne descend pas et il est difficile de retirer les impressions.	p. 2-25
Le bac de réception descend à chaque fois qu'un travail se termine et il n'est pas possible d'imprimer en continu.	p. 2-25

Problème	Voir
Dépannage concernant le lecteur de carte à puce	
Échec d'ouverture de session avec la carte à puce.	p. 2-26
Il manque une carte à puce enregistrée.	p. 2-26
Autres problèmes	
Le couvercle avant ne s'ouvre pas.	p. 2-27
Le nom d'utilisateur correct ne s'affiche pas lorsque vous touchez la touche d'index de l'écran [Ouvrir session].	p. 2-27
Impossible de supprimer un travail avec code confidentiel.	p. 2-27
L'imprimante ne sort pas automatiquement de veille.	p. 2-27
L'écran RISO Console ne s'affiche pas.	p. 2-27
L'écran [Entrée d'info. pour l'encre] s'affiche.	p. 2-28
Dépannage concernant le Kit PS en option	
Les fichiers enregistrés sur une clé USB ne s'affichent pas sur l'imprimante.	p. 2-29
L'impression prend beaucoup de temps lors de l'utilisation d'OS X. / L'impression est impossible avec les réglages en cours.	p. 2-29
Lors de l'utilisation d'OS X pour imprimer un document avec plusieurs pages, pages sont imprimées dans un format incorrect.	p. 2-29


Bourrages papier

Si un bourrage papier se produit dans la machine ou l'équipement en option, l'impression s'arrête, le témoin d'erreur du panneau de commande clignote en rouge, et l'emplacement du bourrage papier s'affiche sur l'écran tactile. Suivez la procédure affichée sur l'écran tactile pour retirer le papier coincé et reprendre l'impression.

AVERTISSEMENT

Méfiez-vous des parties saillantes et des bornes métalliques lorsque vous insérez la main dans la machine, par exemple pour retirer du papier coincé. Sinon, vous risquez une blessure.



1 Touchez la touche qui signale l'emplacement du bourrage papier pour afficher le moyen de suppression du bourrage papier.



2 Suivez la procédure affichée sur l'écran tactile pour retirer le papier.

Touchez [Précédent] ou [Suivant] pour afficher la page précédente ou suivante.

(Les captures d'écran ci-dessous sont des exemples de l'affichage en cas de bourrage papier.)



3 Touchez [Fermer].

Revenez à l'écran de l'étape 1. Vérifiez que la touche indiquant l'emplacement du retrait du papier a disparu.


Lorsque tout le papier coincé est retiré et le couvercle fermé, l'écran d'erreur se ferme et l'écran précédent s'affiche.



- Si les touches d'alphabet apparaissent à l'écran, c'est qu'il reste du papier dans les emplacements indiqués. Répétez les étapes 1 à 3 pour retirer le papier bourré.


Précautions lors du retrait du papier bouché

- Retirez le papier bouché lentement et soigneusement. Veillez à ne pas laisser de morceaux de papier dans la machine.



2

- Si un bouchage papier se produit lors de l'impression de feuilles multiples, la feuille qui est la cause du bouchage papier et les autres feuilles peuvent rester dans le chemin de transfert. Lors de l'utilisation d'une molette interne pour retirer le papier coincé, tournez la molette quatre ou cinq fois après avoir enlevé la première feuille de papier afin de vérifier s'il y a d'autres feuilles de papier.



- Les têtes d'impression se trouvent à l'intérieur de la partie supérieure de l'ouverture de retrait du papier. Lorsque vous retirez le papier coincé de l'ouverture, évitez de toucher les têtes d'impression afin d'empêcher l'encre de pénétrer sur votre main ou manche.
- La molette "C2" est utilisée lorsque le bac de réception est connecté sur le côté droit de la machine.
- Selon l'emplacement du bouchage, il peut être plus facile de retirer le papier coincé si vous faites glisser le papier petit à petit.

Bourrages papier fréquents

Si les bourrages papier se produisent fréquemment, vérifiez à nouveau les points énumérés ci-dessous.

- Le papier se trouvant dans le bac standard ou le bac d'alimentation figure dans la capacité de charge maximale.
- Les guides de papier standard sont correctement placés et le papier est bien chargé.
- Le document effectivement chargé correspond aux réglages [Sélection papier].
- Le papier utilisable est chargé.

Le papier froissé ou gondolé notamment peut provoquer des bourrages papier, alors n'utilisez pas ce type de papier.

- Lors de l'utilisation d'un format de papier non standard, le format de papier doit être enregistré à l'avance dans le menu de l'administrateur. Contactez votre administrateur. Pour utiliser un format de papier non standard non enregistré, sélectionnez [Sélection papier] - [Réglage bac papier] - [Format papier], puis spécifiez le format sous [Manuel].
- Vérifiez si vous utilisez du papier sur lequel une face a déjà été imprimée ou s'il est de couleur foncée. Dans ce cas, la machine peut détecter une seule feuille comme s'il s'agissait de plusieurs feuilles. Réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF].

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [Copier] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]



- Pour plus d'informations sur le chargement du papier et les types de papier utilisables, reportez-vous à la section "Chargement du papier" du "Guide de l'utilisateur" et à la section "Papier d'impression" sous "Informations relatives à la sécurité".

Parcours d'alimentation du papier


Cette section décrit le parcours du papier à travers la machine pendant l'impression. Consultez ces informations pour retirer du papier coincé dans la machine.

Pendant l'impression, le papier se déplace à travers la machine, comme illustré ci-dessous.


—> Ligne continue : parcours d'alimentation du papier pendant l'impression recto

- - -> Ligne pointillée : parcours d'alimentation du papier pendant l'impression recto verso


<Lorsque vous utilisez le bac face imp dessous>



<Lorsque vous utilisez l'agrafeuse décalée>




<Lorsque vous utilisez le bac de réception>



<Lorsque vous utilisez le finisseur multifonctions>


Le parcours d'alimentation du papier à l'intérieur du finisseur multifonctions est identique à celui utilisé par l'impression recto ou recto verso.




- Le bac dans lequel les impressions sortent dépend des fonctions configurées pour le finisseur multifonctions.
- Pour plus d'informations sur le parcours d'alimentation du papier lorsque le finisseur multifonctions est connecté, passez à la page suivante.

■ Lorsque le finisseur multifonctions est connecté


● Lorsque vous agrafez




● Lorsque vous percez



● Lorsque vous agrafez et percez




● Lorsque vous reliez un livret / pliez en 2




■ Lorsque l'unité de pliage est ajoutée

● Lorsque vous pliez en 3



● Lorsque vous pliez en Z



Dépannage général pour cette machine

Cette section décrit comment remédier aux problèmes généraux pouvant survenir dans les différents modes.

? La machine ne fonctionne pas du tout. / Rien ne s'affiche sur l'écran tactile lors de la mise sous tension.

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation principal est activé.
- Vérifiez que la prise d'alimentation de la machine est bien insérée dans la prise secteur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la machine.
- Vérifiez que le disjoncteur n'a pas été déclenché.

? Rien ne s'affiche sur l'écran tactile, même lorsque les touches du panneau de commande sont touchées.

La machine est peut-être en état de veille.

L'administrateur a peut-être configuré la machine pour qu'elle entre automatiquement en mode d'économie d'énergie quand elle n'a pas été utilisée pendant une durée déterminée. Appuyez sur la touche [Réveil].

? Le scanner ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la fiche d'alimentation du scanner est bien insérée dans la prise secteur.
- Assurez-vous que le câble USB est bien branché à l'imprimante et au scanner.

? Les résultats d'impression sont clairs ou sombres.

Le réglage de la densité est peut-être mal configuré.

Pour l'impression :

Réglez [Densité d'impression] sur l'onglet [Image] de l'écran du pilote d'imprimante.

Pour la copie et la numérisation :

Configurez le réglage [Niveau numérisation] pour une copie qui correspond à l'original.

Écran [Copier] / Écran [Numéris.] ► [Niveau numérisation]

Écran [Stockage] - [Enreg.] / Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Niveau numérisation]

Si vous effectuez une impression ou une copie, le réglage du type de papier peut ne pas correspondre au type de papier chargé dans le bac standard ou le bac d'alimentation.

Configurez correctement le type de papier.

Pour l'impression :

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

Pour la copie :

Écran [Copier] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

? Lors de la copie ou de la numérisation, l'original chargé dans l'ADF (Système d'alimentation automatique) n'est pas correctement alimenté.

L'original est peut-être trop petit.

L'original de taille minimale pouvant être chargé dans l'ADF est de 100 mm × 148 mm (3 15/16" × 5 27/32"). Si l'original est trop petit, il peut ne pas être alimenté correctement depuis l'ADF, et entraîner un bourrage papier. Chargez des originaux plus petits que 100 mm × 148 mm (3 15/16" × 5 27/32") sur la vitre d'exposition.



- Même si la taille de l'original est appropriée, l'épaisseur du papier, le type ou d'autres caractéristiques peuvent l'empêcher d'être numérisé avec l'ADF. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Originaux" sous "Informations relatives à la sécurité".

? Les impressions ou copies contiennent des lignes blanches ou apparaissent floues.

Les têtes d'impression sont peut-être encrassées.

Effectuez un [Nettoyage des têtes d'impression] pour dégraisser les têtes d'impression.

Écran [Accueil1] ► [Maintenance] ► [Nettoyage têtes impress.] ► [Nettoyage normal]

Si cela ne résout pas le problème, exécutez un [Nettoyage puissant].

? Les résultats de sortie sont sales ou contiennent des lignes noires.

Un papier inutilisable pour l'impression ou la copie a peut-être été chargé dans la machine.

Vérifiez le type de papier chargé dans le bac standard ou le bac d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Papier d'impression" sous "Informations relatives à la sécurité".

Vous utilisez peut-être du papier gondolé pour l'impression ou la copie.

Le papier gondolé peut entrer en contact avec les têtes d'impression, ce qui salit le papier. Ceci peut endommager les têtes d'impression, donc il est préférable de ne pas utiliser de papier gondolé.

En cas de copie ou de numérisation, le réglage [Niveau numérisation] est peut-être trop sombre.

Réglez [Niveau numérisation].

Écran [Copier] / Écran [Numéris.] ► [Niveau numérisation]


Écran [Stockage] - [Enreg.] / Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Niveau numérisation]

En cas de copie ou de numérisation, le couvercle de protection des originaux a peut-être été mal fermé.

Fermez bien le couvercle de protection des originaux du scanner pour empêcher toute pénétration de lumière.

En cas de copie ou de numérisation, les pièces ci-dessous peuvent être sales.

Essuyez-les avec un chiffon doux.



- De la poussière, des débris, de l'encre, de la colle ou du fluide correcteur adhérent à la feuille blanche de l'ADF, la vitre d'exposition ou la vitre du scanner peuvent souiller les données copiées ou numérisées. Effectuez un nettoyage régulier.

? Les données copiées ou numérisées sont floues ou une partie des données n'est pas imprimée.

L'original n'est peut-être pas en contact total avec la vitre d'exposition.

Fermez le couvercle de protection des originaux pour que l'original soit complètement à plat contre la vitre d'exposition.

Le scanner a peut-être été soumis à des vibrations.

Numérisez à nouveau l'original sans soumettre le scanner aux vibrations.

En cas de copie, le papier peut être humide.

Si le papier contient de l'humidité, une partie des données copiées risque de ne pas être imprimée ou d'être floue. Utilisez un papier sec.

? Le verso de l'original est visible.

Si vous copiez ou numérisez un original sur un papier fin, l'image au dos de l'original ou sur la page suivante peut être capturée dans les données d'image.

- Configurez [Niveau numérisation] sur un réglage plus clair.

Écran [Copier] / Écran [Numéris.] ► [Niveau numérisation]

Écran [Stockage] - [Enreg.] / Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Niveau numérisation]

- Placez une feuille de papier noir au verso de l'original et copiez ou numérisez à nouveau l'original.
- Lors de la copie ou de la numérisation d'un original avec une couleur de base, comme un journal ou un magazine, vous pouvez utiliser le réglage [Niveau de couleur de base] pour ajuster le niveau de la couleur de base.

Écran [Copier] / Écran [Numéris.] ► [Niveau de couleur de base]

Écran [Stockage] - [Enreg.] / Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Niveau de couleur de base]

? Une interférence de moirage survient.

Une interférence de moirage (ombre de grillage) peut aisément survenir lors de la copie ou la numérisation d'images telles que des photographies ayant été traitées sur écran en vue de leur publication.

Il est possible de réduire l'interférence de moirage en configurant le réglage [Élimination moiré].

Écran [Copier] / Écran [Numéris.] ► [Contrôle image] ► [Élimination moiré]

Écran [Stockage] - [Enreg.] / Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Contrôle image] ► [Élimination moiré]

? Aucun papier n'est chargé. / Le verso d'une carte est endommagé. / Plusieurs feuilles de papier sont chargées.

Le réglage [Épaisseur] sous [Type pap] peut ne pas correspondre aux propriétés du papier (épaisseur du papier).

Configurez correctement [Épaisseur] sous [Type pap].

Pour l'impression :

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Pour la copie :


Écran [Copier] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Sélection papier" du "Guide de l'utilisateur".

Il se peut qu'il faille ajuster la pression pour l'alimentation de papier en fonction de l'épaisseur du papier.

Réglez le levier d'ajustement de pression pour l'alimentation de papier sur "✳ (NORMAL)" ou "✳ (CARTE)" en fonction du type de papier chargé.



Normalement, réglez le levier sur "✳ (NORMAL)". Si l'alimentation du papier pose problème, réglez ceci sur "✳ (CARTE)".


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier dans le bac standard" du "Guide de l'utilisateur".

L'angle de la plaque d'éjection est peut-être mal ajusté.

Tournez la molette d'ajustement de la plaque d'éjection pour ajuster son angle en fonction des conditions.


Quand aucun papier n'est chargé :

Tournez la molette vers la gauche.



Lorsque plusieurs feuilles de papier sont chargées :

Tournez la molette vers la droite.




- Lors du réglage de l'angle, veuillez bien à retirer le papier du bac standard et à abaisser ce bac jusqu'à sa position la plus basse.

La pression de séparation du papier est peut-être mal ajustée.


Quand aucun papier n'est chargé, le verso d'une carte est endommagé ou un papier qui peut générer de la poudre est utilisé :

Tournez la molette vers "Plutôt faible".



Lorsque plusieurs feuilles de papier sont chargées :

Tournez la molette vers "Forte".



- Lors du réglage de l'angle, veuillez bien à retirer le papier du bac standard et à abaisser ce bac jusqu'à sa position la plus basse.



Une erreur d'alimentation multiple survient malgré l'absence d'alimentation multiple, ou des erreurs d'alimentation multiple se produisent fréquemment.

Vous pouvez utiliser du papier de couleur sombre ou du papier imprimé sur un côté.

Lors de l'utilisation d'un papier imprimé au verso ou d'un papier dont la couleur de base est sombre, il arrive que la machine détecte à tort l'alimentation de plusieurs feuilles de papier. Dans ce cas, réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF].

Pour l'impression :

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Pour la copie :

Écran [Copier] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Vérif 2Xalim] sur [OFF]



Le papier se salit. / L'impression n'est pas bien alignée.

Le papier est peut-être trop sombre pour l'impression.

Lors de l'impression sur un papier de couleur sombre, la machine peut ne pas être en mesure de détecter le format de papier, ce qui entraîne un mauvais alignement de l'impression, une perte d'image ou le salissement des bords du papier. Nous vous recommandons d'utiliser un papier dont la couleur de base est claire.

Dépannage concernant le pilote d'imprimante et l'impression

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs au pilote d'imprimante et à l'impression.

Échec d'impression depuis un ordinateur.

[En/hors ligne] a peut-être été réglé sur [OFF].

Vérifiez le réglage [En/hors ligne] sur l'écran [Imprimer].

Si [OFF] s'affiche, basculez-le sur [ON].

Écran [Imprimer] ► réglez [En/hors ligne] sur [ON]

Le travail est peut-être un travail en attente.

Les travaux avec code confidentiel sont traités comme des travaux en attente. L'administrateur a peut-être configuré la machine pour gérer tous les travaux en tant que travaux en attente.

Vérifiez si le travail s'affiche sous [Liste de travaux en attente] sur l'écran [Imprimer].

La machine est peut-être en train d'imprimer un autre travail.

- Les travaux inactifs sont imprimés dans l'ordre à partir du haut de la liste dans l'écran [En cours / inact].
- Lorsque la fonction d'interruption de copie est activée, le travail de copie a la priorité sur les travaux envoyés depuis le pilote d'imprimante.

Est-ce que le message de remplacement de cartouche d'encre s'affiche?

Vous ne pouvez pas imprimer si le message indique que même une seule couleur a besoin d'être remplacée. Remplacez la cartouche d'encre de la couleur indiquée.

Impossible d'imprimer correctement sur un format de papier non standard.

Un format de papier non standard a peut-être été enregistré.

Le format de papier doit être préalablement enregistré sous [Entrée papier perso] sur le pilote de l'imprimante et sur la machine.

Écran des propriétés du pilote d'imprimante ► onglet [Environn.] ► [Entrée papier perso]

Le format de papier doit être préalablement enregistré par l'administrateur dans le menu de l'administrateur de la machine. Contactez votre administrateur.

[Manuel] n'a peut-être pas été sélectionné pour [Format papier] sous [Sélection papier] - [Réglage bac papier].

Pour utiliser un format de papier non standard sans l'enregistrer comme format de papier, saisissez le format de papier sous [Manuel].

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Format papier] ► [Manuel]



- Si [ON] n'est pas sélectionné, la largeur et la longueur du papier configurées pour [Format papier] dans le pilote d'imprimante seront appliquées. Lorsque vous utilisez un format de papier non standard, l'enregistrement préalable du format de papier permettra d'améliorer la vitesse d'impression et l'alignement du papier.

Lors de l'impression d'un document avec plusieurs pages, certaines pages, sont imprimées dans un format incorrect.

Les données originales peuvent inclure des pages présentant des formats différents.

Cochez la case [Orig. format mixte] sur l'onglet [Basique] de l'écran du pilote d'imprimante. Le bac à papier est automatiquement sélectionné en fonction du format de l'original et le document est imprimé.

L'impression prend beaucoup de temps. / Lorsque vous imprimez plusieurs copies, l'imprimante émet un son bip après chaque impression de copie.

La case [Copies assemblées] a peut-être été cochée sur la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Décochez la case [Copies assemblées] avant l'impression.

Le code confidentiel d'un travail est perdu.

Si vous perdez le code confidentiel, l'impression est impossible.

Ajoutez un nouveau code confidentiel et renvoyez les données. Contactez votre administrateur pour supprimer le travail restant dans la [Liste de travaux en attente] sur l'écran [Imprimer].

? [Couleur] et [Auto] ne s'affichent pas dans le menu [Mode couleur] de l'écran du pilote d'imprimante.

La fonction d'impression couleur a peut-être été limitée.

Contactez votre administrateur.

? Échec de détermination des pages à imprimer.

La case [Copies assemblées] a peut-être été cochée sur la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Décochez la case [Copies assemblées], puis réglez [Trier] sur [Non assemblé] sur l'onglet [Basique] de l'écran du pilote d'imprimante.

? Seule une copie (page) est imprimée bien que plusieurs copies (pages) soient définies.

[Imprimer et pause] a peut-être été sélectionné.

Si [Imprimer et pause] a été sélectionné sur l'écran du pilote d'imprimante, l'impression s'arrête après une copie (page). S'il n'y a aucun problème avec le résultat de l'impression, appuyez sur la touche [Départ] du panneau de commande ou touchez [Continuer] sur l'écran tactile pour continuer l'impression. Pour annuler [Imprimer et pause], décochez la case [Imprimer et pause] sur l'onglet [Basique].

? Une partie de l'image est manquante.

Lorsque vous créez un livret ou avez sélectionné [Agrafe], le réglage [Réduct. auto] peut ne pas avoir été configuré.

Si vous créez un livret ou utilisez la fonction d'agrafage ou de perforation, selon la largeur de la marge, la surface imprimée peut être coupée si elle ne tient pas sur le papier. Dans l'onglet [Finition] du pilote d'imprimante, sélectionnez [Reliure livret] ou [Côt. Reliure] et cliquez sur [Détails]. Sélectionnez la case [Réduct. auto] pour réduire automatiquement la surface imprimée afin qu'elle tienne sur le papier.

? Échec de réimpression d'un travail sur l'écran [État du travail].

La réimpression du travail peut être restreinte.

Lorsque la réimpression de travaux est restreinte dans le menu de l'administrateur, la réimpression n'est pas possible. Pour plus de détails, contactez votre administrateur.

? Après avoir interrompu un travail ou mis la machine hors tension, puis de nouveau sous tension, le nombre d'impressions terminées est inconnu.

Vous pouvez vérifier le nombre de copies et pages sur l'écran [Détails] pour un travail terminé.

Touche [État du travail] ► [Finies] ► sélectionnez le travail que vous souhaitez vérifier ► [Détails] dans le sous-menu

? Du papier est chargé, mais le message d'erreur "Chargez du papier" s'affiche.

Les réglages [Format papier] et [Type pap] de l'écran du pilote d'imprimante sont peut-être différents de ceux de la machine.

Même si du papier est chargé, le message d'erreur s'affiche si les réglages [Format papier] et [Type pap] du pilote d'imprimante sont différents de ceux de la machine. Configurez les mêmes réglages de format et de type de papier sur la machine que sur le pilote d'imprimante.

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Format papier] ou [Type pap]

[Sélec. auto] a peut-être été réglé sur [OFF] pour le bac standard ou les bacs d'alimentation.

Configurez [Réglage bac papier] sur la machine afin que la sélection automatique s'active pour le bac standard ou le bac d'alimentation.

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Sélec. auto] sur [ON]

? Les résultats de l'impression couleur sont mauvais.

Vous utilisez peut-être un papier impropre à l'impression.

Avec le système de jet d'encre utilisé par cette machine, la qualité d'impression (surtout pour l'impression couleur) peut varier en fonction du type de papier. La machine utilise le réglage de profil de couleur le plus adapté à chaque type de papier lors de l'impression. Ainsi, si le réglage [Type pap] sur l'écran du pilote d'imprimante diffère du type de papier chargé dans la machine, cela peut empêcher l'imprimante d'obtenir une performance optimale. Vérifiez les éléments ci-dessous.

- Si [Type pap] a été réglé sur [Au choix] sur le pilote d'imprimante, sélectionnez le type de papier en cours d'utilisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Type pap" du "Guide de l'utilisateur".
- Vérifiez que le type de papier chargé dans le bac à papier correspond au type de document spécifié sous [Réglage bac papier].

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

? Les images imprimées sont claires ou décolorées.

La fonction de brouillon a peut-être été sélectionnée.

Si la fonction de brouillon est sélectionnée sur l'écran du pilote d'imprimante, la densité d'impression diminue parce qu'une moindre quantité d'encre est utilisée. Pour augmenter la densité d'impression, allez sur l'onglet [Image] et réglez [Qualité image] sur [Standard].

La fonction de compression des données a peut-être été sélectionnée.

Si la fonction de compression de données est sélectionnée sur l'écran du pilote d'imprimante, la vitesse du processus d'impression augmente, mais une moindre quantité de gouttes d'encre est utilisée, donc les couleurs neutres apparaissent irrégulières. Pour augmenter la densité d'impression, allez sur l'onglet [Image] et réglez [Qualité image] sur [Standard].

? Les bords du papier se salissent.

[Zone d'impression] a peut-être été réglé sur [Maximum] dans le menu de l'administrateur.

L'intérieur de la machine est peut-être taché d'encre. Nous vous recommandons d'utiliser le réglage [Standard] est recommandée, surtout dans les cas où les taches apparaissent après l'impression de données contenant une image qui atteint les bords du papier. Pour plus de détails, contactez votre administrateur.

? Les images sont claires ou sombres.

Une correction peut être requise pour les données telles que les images photographiques.

Cochez la case [Correction gamma] sur l'onglet [Image] de l'écran du pilote d'imprimante. Cliquez sur [Détails] et ajustez la luminosité et le contraste sur l'écran [Correction gamma].

? L'impression recto verso est impossible avec le papier chargé dans le bac standard.

Le type de papier destiné au bac standard a peut-être été réglé sur [Enveloppe].

Lorsque [Épaisseur] sous [Type pap] est réglé sur [Enveloppe], l'impression recto verso est impossible avec le papier provenant du bac standard, quel que soit le type de papier chargé. Configurez les réglages en fonction du papier qui va être utilisé.

Écran [Imprimer] ► sélectionnez le travail ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

? Les données envoyées sont devenues un travail interrompu.

Vous essayez peut-être d'imprimer le travail avec un pilote d'imprimante autre que GD.

Les données ont peut-être été imprimées ou enregistrées à l'aide d'un pilote d'imprimante autre que le pilote d'imprimante GD. Utilisez le pilote d'imprimante GD pour renvoyer les données.

? Les couleurs d'un code-barres en arrière-plan ou des images à proximité ne peuvent pas être imprimées.

Il y a peut-être une image dans la zone du code-barres ou la définition espace bar est hors de l'alignement.

Dans la zone définie comme zone de code-barres, quelle que soit la couleur de l'original, la couleur de base est imprimée en blanc et le code-barres, le texte et les illustrations sont imprimés en noir. Vérifiez si la définition espace bar est hors de l'alignement ou si du texte ou des illustrations chevauchent la marge de 1 mm (3/64") autour du code-barres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Définition espace bar" du "Guide de l'utilisateur".

? L'ordre de mise en page est incorrect.

Les réglages [Combiner] ou [Livret] ont peut-être été mal configurés.

Vérifiez que le bon ordre des pages est spécifié pour [Combiner] ou [Livret] sur l'onglet [M. en page] de l'écran du pilote d'imprimante.

Dépannage concernant la copie

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs à la copie.

? Il manque une partie de l'original dans les données copiées.

Le réglage [Taille reproduction] a peut-être été mal réglé.

Réglez la taille de reproduction de la copie en fonction de la combinaison de la taille de l'original et du format de papier.

Écran [Copier] ► [Taille reproduction]

Lorsque vous créez un livret ou avez sélectionné [Agrafe/Perforation] ou [Agrafe], le réglage [Réduct. auto] peut ne pas avoir été configuré.

Si vous créez un livret ou utilisez la fonction d'agrafage ou de perforation, selon la largeur de la marge, la surface imprimée peut être coupée si elle ne tient pas sur le papier. Réglez [Réduct. auto] sur [ON] sous les réglages de marge pour réduire automatiquement la surface imprimée afin qu'elle tienne sur le papier.

Pour les livrets :

Écran [Copier] ► [Livret] ► sélectionnez [Ordre m en p] ► sélectionnez [Reliure] ► [Modifier] ► réglez [Marge centrale] ► réglez [Réduct. auto] sur [ON]

Pour l'agrafage ou la perforation :

Écran [Copier] ► [Marge de reliure] ► réglez [Réduct. auto] sur [ON]

? La copie recto verso est effectuée, mais le verso d'une ou de plusieurs pages est vierge.

La copie recto verso a peut-être été effectuée pour un original composé de pages de formats différents.

Lorsque vous effectuez une copie recto verso d'originaux de formats mixtes, une copie recto (une face) est exécutée si le format de l'original à copier sur la face et le dos d'une feuille de papier n'est pas au même format.

? La copie recto verso est impossible avec le papier chargé dans le bac standard.

Le bac à papier destiné au bac standard a peut-être été réglé sur [Enveloppe].

Lorsque [Épaisseur] sous [Type pap] est réglé sur [Enveloppe], la copie recto verso est impossible avec le papier provenant du bac standard, quel que soit le type de papier chargé.

Configurez les réglages en fonction du papier qui va être utilisé.

Écran [Copier] ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Dépannage concernant la numérisation

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs à la numérisation.

? Il n'y a pas de données numérisées sur l'écran de numérisation de la RISO Console.

Vous n'avez peut-être pas sélectionné [Console] après avoir touché [Numéris.] sur l'écran [Accueil1].

Les données numérisées ne s'affichent pas sur la RISO Console si vous sélectionnez [Mail] ou [PC] après avoir touché [Numéris.], ou lorsque les données numérisées sont enregistrées dans le stockage. Sélectionnez [Console] et numérisez à nouveau l'original.

? Il manque une partie de l'original dans les données numérisées.

Le réglage [Taille numérisation] diffère peut-être de la taille réelle de l'original.

Réglez [Taille numérisation] sur la même taille que l'original ou sur [Auto].

Écran [Numéris.] ► [Taille numérisation]

Les réglages [Format de page] et [Taille reproduction] ont peut-être été mal réglés.

Réglez [Taille reproduction] pour que la taille corresponde à la combinaison des réglages [Taille numérisation] et [Format de page] ou réglez [Format de page] sur la même taille que l'original.

Écran [Numéris.] ► [Format de page]

Écran [Numéris.] ► [Taille reproduction]

? Le mode couleur est réglé sur [Auto], mais la machine n'identifie pas automatiquement les originaux en couleur.

L'identification automatique peut ne pas fonctionner normalement pour les types d'originaux répertoriés ci-dessous.

Original de couleur non identifié :

- Original très légèrement coloré
- Original très sombre ou presque noir
- Original presque incolore (ne comporte que de fines lignes de couleur, etc.)

Noir et blanc non identifiés :

- Original pour lequel le papier lui-même n'est pas blanc

Sélectionnez un mode couleur autre que [Auto] ou ajustez [Niv.détec. coul./noir] dans le menu de l'administrateur.

Écran [Copier] ► [Mode couleur] ► sélectionnez [Couleur] / [Noir] / [Cyan] / [Magenta] en fonction de vos besoins

Écran [Numéris.] ► [Mode couleur] ► sélectionnez [Couleur] / [Nuances gris] / [Noir] en fonction de vos besoins

Dans le menu de l'administrateur, réglez [Niv.détec. coul./noir] (1 à 5)

Le réglage d'une valeur supérieure facilite l'identification des originaux en couleur par la machine. Pour plus de détails, contactez votre administrateur.

Dépannage concernant le stockage et l'USB

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs à l'enregistrement et au chargement des fichiers vers et depuis le stockage et l'USB.

Pour plus d'informations sur les problèmes qui ne peuvent être résolus en utilisant les informations ici, reportez-vous aux sections "Dépannage concernant le pilote d'imprimante et l'impression" (p.2-13), "Dépannage concernant la copie" (p.2-16) et "Dépannage concernant la numérisation" (p.2-17).

? Les fichiers enregistrés sur une clé USB ne s'affichent pas sur l'imprimante.

Vous n'avez peut-être pas utilisé le pilote d'imprimante GD pour enregistrer les fichiers au format PRN.

Pour enregistrer un fichier PRN sur une clé USB, allez sur l'onglet [Basique] de l'écran du pilote d'imprimante, puis réglez [Sortie] sur [Enr. sur la clé USB].



- Les fichiers créés et enregistrés à l'aide d'une application ne peuvent pas être imprimés au format natif de l'application.

? Impossible d'imprimer correctement sur un format de papier non standard.

[Manuel] n'a peut-être pas été sélectionné pour [Format papier] sous [Sélection papier] - [Réglage bac papier].

Pour utiliser un format de papier non standard sans l'enregistrer comme format de papier, saisissez le format de papier sous [Manuel].

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Format papier] ► [Manuel]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Format papier] ► [Manuel]



- Si [ON] n'est pas sélectionné, la largeur de la feuille est réglée sur la largeur du guide de bac à papier, et la longueur est réglée sur la longueur maximale du bac concerné. Lorsque vous utilisez un format de papier non standard, l'enregistrement préalable du format de papier permettra d'améliorer la vitesse d'impression et l'alignement du papier.

? Du papier est chargé, mais le message d'erreur "Chargez du papier" s'affiche.

[Sélec. auto] a peut-être été réglé sur [OFF] pour le bac standard ou les bacs d'alimentation.

Configurez [Réglage bac papier] sur la machine afin que la sélection automatique s'active pour le bac standard ou le bac d'alimentation.

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Sélec. auto] sur [ON]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► réglez [Sélec. auto] sur [ON]

? Les résultats de l'impression couleur sont mauvais.

Vous utilisez peut-être un papier impropre à l'impression.

Avec le système de jet d'encre utilisé par cette machine, la qualité d'impression (surtout pour l'impression couleur) peut varier en fonction du type de papier. La machine utilise le réglage de profil de couleur le plus adapté à chaque type de papier lors de l'impression. Ainsi, si le réglage [Type pap] diffère du type de papier chargé dans la machine, cela peut empêcher l'imprimante d'obtenir une performance optimale. Vérifiez les éléments ci-dessous.

- Vérifiez que le type de papier chargé dans le bac à papier correspond au type de document spécifié sous [Réglage bac papier].

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap]

? L'impression recto verso est impossible avec le papier chargé dans le bac standard.

Le type de papier destiné au bac standard a peut-être été réglé sur [Enveloppe].

Lorsque [Épaisseur] sous [Type pap] est réglé sur [Enveloppe], l'impression recto verso est impossible avec le papier provenant du bac standard, quel que soit le type de papier chargé. Configurez les réglages en fonction du papier qui va être utilisé.

Écran [Stockage] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu pour le document ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

Écran [USB] - [Charger] ► sélectionnez le dossier ► [Ouvrir] ► sélectionnez le document ► [Changer réglage] dans le sous-menu ► [Sélection papier] ► [Réglage bac papier] ► [Type pap] ► [Épaisseur]

? Il manque une partie de l'original dans les données copiées.

Le réglage [Taille reproduction] a peut-être été mal réglé.

Réglez la taille de reproduction de la copie en fonction de la combinaison de la taille de l'original et du format de papier.

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Taille reproduction]

Lorsque vous créez un livret ou avez sélectionné [Agrafe/Perforation] ou [Agrafe], le réglage [Réduct. auto] peut ne pas avoir été configuré.

Si vous créez un livret ou utilisez la fonction d'agrafage ou de perforation, selon la largeur de la marge, la surface imprimée peut être coupée si elle ne tient pas sur le papier. Réglez [Réduct. auto] sur [ON] sous les réglages de marge pour réduire automatiquement la surface imprimée afin qu'elle tienne sur le papier.

Pour les livrets :

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Livret] ► sélectionnez [Ordre m en p] ► sélectionnez [Reliure] ► [Modifier] ► réglez [Marge centrale] ► réglez [Réduct. auto] sur [ON]

Pour l'agrafage ou la perforation :

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Marge de reliure] ► réglez [Réduct. auto] sur [ON]

? Il manque une partie de l'original dans les données numérisées.

Le réglage [Taille numérisation] diffère peut-être de la taille réelle de l'original.

Réglez [Taille numérisation] sur la même taille que l'original ou sur [Auto].

Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Taille numérisation]

Les réglages [Format de page] et [Taille reproduction] ont peut-être été mal réglés.

Réglez [Taille reproduction] pour que la taille corresponde à la combinaison des réglages [Taille numérisation] et [Format de page] ou réglez [Format de page] sur la même taille que l'original.

Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Format de page]

Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Taille reproduction]

? Le mode couleur est réglé sur [Auto], mais la machine n'identifie pas automatiquement les originaux en couleur.

Sélectionnez un mode couleur autre que [Auto] ou ajustez [Niv.détéc. coul./noir] dans le menu de l'administrateur.

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Mode couleur] ► sélectionnez [Couleur] / [Noir] / [Cyan] / [Magenta] en fonction de vos besoins

Écran [USB] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Mode couleur] ► sélectionnez [Couleur] / [Nuances gris] / [Noir] en fonction de vos besoins

Dans le menu de l'administrateur, réglez [Niv.détéc. coul./noir] (1 à 5)

Le réglage d'une valeur supérieure facilite l'identification des originaux en couleur par la machine. Pour plus de détails, contactez votre administrateur.

Dépannage concernant le finisseur multifonctions et l'agrafeuse décalée

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs au finisseur multifonctions et à l'agrafeuse décalée en option.

? Le finisseur multifonctions ou l'agrafeuse décalée ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien insérée dans la prise secteur.
- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'imprimante de l'imprimante est activé.
- Appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande pour redémarrer la machine. Si le finisseur multifonctions ou l'agrafeuse décalée ne fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.

? Lorsque vous copiez l'original, le papier est agrafé à la mauvaise position.

L'orientation de l'original chargé ne correspond peut-être pas au réglage [Orientation originale] de l'écran [Agrafe/Perforation] ou [Agrafe].

Écran [Copier] ► [Agrafe/Perforation] ou [Agrafe] ► réglez [Orientation originale]

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Agrafe/Perforation] ou [Agrafe] ► réglez [Orientation originale]

[Tourner image automat.] n'a pas été réglé sur [ON].

Si elle est réglée sur [OFF], la machine ne peut pas agraffer, ni perforer le papier à la bonne position.

Écran [Copier] ► [Tourner image automat.]

Écran [Stockage] - [Enreg.] ► sélectionnez le dossier ► [Enreg.doc] ► [Tourner image automat.]

? Les agrafes ne pénètrent pas correctement le papier, par exemple elles se tordent ou s'écrasent. / Le papier ne sort pas par l'agrafeuse décalée.

Il y a peut-être trop de feuilles pour l'agrafage.

- Lorsque vous utilisez le finisseur multifonctions
Le nombre de feuilles qui peuvent être agrafées est le suivant : 100 feuilles pour 85 g/m² (qualité 23 lb) papier A4 (Letter) ou plus petit, et 65 feuilles pour un papier supérieur au format A4 (Letter).

- Lorsque vous utilisez l'agrafeuse décalée
Le nombre de feuilles qui peuvent être agrafées est le suivant : 50 feuilles pour 85 g/m² (qualité 23 lb) papier A4 (Letter) ou B5, et 25 feuilles pour papier A3 ou B4 (Ledger ou Legal).

Si les agrafes ne pénètrent pas correctement le papier lors de l'utilisation du nombre de feuilles spécifié ci-dessus, contactez votre revendeur ou un membre du service après-vente autorisé.

? Une agrafe est coincée dans la machine.


Suivez la procédure décrite sous "Bourrages de l'agrafeuse (Finisseur multifonctions)" (p.2-21) et "Bourrage de l'agrafeuse (Agrafeuse décalée)" (p.2-23) pour enlever l'agrafe.

? Les feuilles arrivent empilées sur l'agrafeuse décalée sans être ajustées. / Les impressions sont recourbées.

Impossible d'aligner correctement la position du bac de l'agrafeuse décalée (position fixe du repère ►◄).

Changez la position du bac en fonction du type de papier ou de la condition de sortie.

Pour imprimer sur plusieurs feuilles de format B5 ou inférieur par décalage ou sans tri, réglez la position fixe du repère ◀ sur la position indiquée ci-dessous.




Bourrages de l'agrafeuse (Finisseur multifonctions)


Si une agrafe est coincée dans la machine, suivez la procédure ci-dessous pour la retirer.

- Boîtier de la cartouche d'agrafes UR1


1 Ouvrez le couvercle.



2 Saisissez la poignée de la cartouche d'agrafes et sortez-la en la tirant vers vous tout en la soulevant légèrement.




3 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'agrafes et retirez l'agrafe coincée.




AVERTISSEMENT

Prenez garde à ne pas vous blesser les doigts lors du retrait de l'agrafe.

4 Si vous ne parvenez pas à extraire l'agrafe coincée, poussez le bas de la cartouche d'agrafes dans le sens de la flèche pour libérer l'agrafe.




5 Remettez la cartouche d'agrafes dans sa position initiale.




Poussez la cartouche à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6 Fermez le couvercle.




● Boîtier de la cartouche d'agrafes UR2/UR3


1 Ouvrez le couvercle.




2 Sortez l'unité en tirant dessus tout en poussant le levier R2/R3 vers la droite.



3 Saisissez les languettes situées à gauche et à droite de la cartouche et tirez vers le haut et la gauche.




4 Retirez l'agrafe coincée.



AVERTISSEMENT

Prenez garde à ne pas vous blesser les doigts lors du retrait de l'agrafe.


5 Saisissez les languettes situées à gauche et à droite de la cartouche et attachez la cartouche à l'unité.




Appuyez fermement sur le centre (encoche arrondie) de la cartouche.

- Si elle n'est pas repoussée à fond, la cartouche aura du jeu qui risque d'empêcher le chargement des agrafes.

6 Remettez l'unité dans sa position initiale.




7 Fermez le couvercle.




Bourrage de l'agrafeuse (Agrafeuse décalée)

Si une agrafe est coincée dans la machine, suivez la procédure ci-dessous pour la retirer.


1 Ouvrez le couvercle de l'agrafeuse.



2 Saisissez la poignée de la cartouche d'agrafes et tirez-la vers vous.




3 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'agrafes et retirez l'agrafe coincée.




AVERTISSEMENT

Prenez garde à ne pas vous blesser les doigts lors du retrait de l'agrafe.

4 Remettez la cartouche d'agrafes dans sa position initiale.



5 Fermez le couvercle de l'agrafeuse.




2

Dépannage concernant le bac d'alimentation

Cette section décrit les précautions à prendre pour utiliser le bac d'alimentation.

? Un bouchage papier est survenu dans le bac d'alimentation. / Impossible de retirer le bac en douceur.

Il est possible que vous ayez besoin de tirer le bac d'alimentation pour retirer le papier coincé au niveau de l'extrémité du bac d'alimentation. Il y a un ressort sur le côté droit du bac d'alimentation. Lorsque vous tirez le tiroir, maintenez-le de la manière illustrée ci-dessous, sans toucher au ressort.




- 1 Tirez le bac jusqu'à la butée.
- 2 Soulevez la partie avant du bac vers le haut en diagonale, puis tirez le bac.
- 3 Retirez le papier coincé.
- 4 Alignez les projections blanches des deux côtés du bac à l'aide des rails, puis remplacez le bac. Soulevez la partie avant du bac vers le haut en diagonale et insérez-la dans les rails. Ensuite, abaissez le bac à l'horizontale et enfoncez-le.



- Pour maintenir le plateau en équilibre, placez la main droite sur le couvercle avant du bac et la main gauche sur la gauche près de l'arrière, à la diagonale de votre main droite. Si vous tenez la partie avant à deux mains pour tirer le bac, la partie arrière risque de tomber à cause du poids du bac.

Comment charger du papier A3 (Ledger) et du papier B4 (Legal)

Installez les guides de papier à la position adaptée au format de papier utilisé. Pour changer la position des guides de papier, pincez les deux côtés du guide de papier, glissez-le sur et puis faites-le glisser vers l'extérieur, puis glissez-le dans le trou approprié pour le format de papier souhaité.



Dépannage concernant l'alimentateur haute capacité

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs à l'alimentateur haute capacité en option.

? Le papier de l'alimentateur haute capacité est épuisé mais le bac standard ne descend pas en position inférieure et s'arrête en cours de descente.

Pour abaisser le bac standard, appuyez sur le bouton de descente du bac standard.
Appuyez sur le bouton de descente du bac standard jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée.



- La position à laquelle le bac standard s'abaisse lorsque le papier est épuisé ou que vous appuyez sur le bouton de descente est réglée dans le menu de l'administrateur.

? Les guides d'alimentation du papier ne peuvent pas être réglés et le papier se plie, se gondole ou est mal aligné.

Si une grande quantité de papier est placée, les guides d'alimentation du papier ont du mal à se régler (le papier n'est pas aligné car il est plié ou gondolé). Chargez un seul paquet de papier et chargez le reste du papier après avoir réglé les guides d'alimentation du papier. Pour plus d'informations sur le chargement d'une grande quantité de papier, reportez-vous à la section "When Setting a Large Amount of Paper at Once" (Chargement d'une grande quantité de papier) du "Guide de l'utilisateur".

2

Dépannage concernant le bac de réception haute capacité

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs au bac de réception haute capacité.

? Le bac de réception ne descend pas et il est difficile de retirer les impressions.

Pour abaisser le bac de réception, appuyez sur le bouton de descente du bac de réception.
Si vous appuyez sur le bouton de descente du bac de réception, le bac descend jusqu'à la position réglée pour le chariot (position la plus basse).



- Lorsque vous appuyez sur le bouton de descente pendant que le bac de réception est en cours de descente, la descente du bac est interrompue.
- Veillez à appuyer sur le bouton de descente du bac de réception lorsque les couvercles droit et gauche sont tous les deux fermés.
- La position à laquelle le bac de réception est abaissé lorsqu'un travail d'impression est terminé ou mis en pause peut être réglée dans le menu de l'administrateur.

? Le bac de réception descend à chaque fois qu'un travail se termine et il n'est pas possible d'imprimer en continu.

La position à laquelle le bac de réception est abaissé à la fin d'un travail d'impression peut être réglée sur [Baisser jusqu'au chariot] / [Baisser jusqu'à la position spécifiée].

Le bac de réception ne descend pas si [Ne pas abaisser le bac de réception] est défini pour [Bac de réception haute capacité] dans le menu de l'administrateur. Pour plus de détails, contactez votre administrateur.

Dépannage concernant le lecteur de carte à puce

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs au lecteur de carte à puce.

Échec d'ouverture de session avec la carte à puce.

Une autre carte (se trouvant par exemple dans le même étui de transport) interfère peut-être avec la carte à puce que vous essayez d'utiliser.

Si il y a des interférences entre les cartes, il peut être impossible d'ouvrir une session avec la carte à puce.

Vous ne présentez peut-être pas correctement la carte à puce au lecteur.

Si la carte à puce est trop loin du lecteur de carte, elle n'est pas reconnue, ce qui entraîne un échec d'authentification.

Le câble USB du lecteur de carte à puce est peut-être mal branché.

Si celui-ci est mal branché, il peut être impossible d'ouvrir une session avec la carte à puce.

Les informations sur la carte à puce n'ont peut-être pas été enregistrées sur la machine.

- La carte à puce doit être préalablement enregistrée par l'administrateur. Vérifiez que l'administrateur a enregistré votre carte à puce.
- L'attribut du serveur externe qui est utilisé pour l'authentification par carte à puce n'est pas réglé correctement. Pour plus d'informations sur la marche à suivre, contactez votre administrateur.

Il manque une carte à puce enregistrée.

Contactez immédiatement votre administrateur.

La carte à puce permet à l'utilisateur d'ouvrir une session avec la machine et d'imprimer des documents. Si votre carte à puce est utilisée par un tiers non autorisé, les activités seront enregistrées à votre nom. Si vous remarquez la perte de votre carte, contactez immédiatement votre administrateur.

Autres problèmes

? Le couvercle avant ne s'ouvre pas.

Le couvercle avant s'ouvre uniquement quand une erreur comme le remplacement de la cartouche d'encre ou un bourrage papier doit être résolue.

Pour ouvrir le couvercle avant sans la présence d'un problème, appuyez sur [Déblocage porte avant].

Écran [Accueil1] ► [Maintenance] ► [Déblocage porte avant]

? Le nom d'utilisateur correct ne s'affiche pas lorsque vous touchez la touche d'index de l'écran [Ouvrir session].

L'administrateur a peut-être mal configuré [Index] sous [Réglage utilisateur].

Contactez votre administrateur.

? Impossible de supprimer un travail avec code confidentiel.

Pour supprimer un travail avec code confidentiel (sans entrer le code confidentiel), vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Contactez votre administrateur pour supprimer le travail.

? L'imprimante ne sort pas automatiquement de veille.

Si vous essayez d'imprimer dans un environnement de travail où la communication Wake on LAN n'est pas activée, l'imprimante ne s'active pas automatiquement à cause du niveau de mise en veille configuré par l'administrateur.

Cliquez sur [Obtenir info impr.] dans le pilote d'imprimante et configurez [Adresse MAC imprimante].

Écran des propriétés du pilote d'imprimante ► onglet [Environn.] ► [Obtenir info impr.]

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Wake On LAN" du "Guide de l'utilisateur". Sinon, contactez votre administrateur.

? L'écran RISO Console ne s'affiche pas.

L'adresse IP de la machine a peut-être été mal saisie dans le navigateur Web.

Saisissez l'adresse IP correcte. Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine en touchant [Informations système] - [Info machine] sur l'écran [Accueil1].

La machine est peut-être en état de veille.

Le niveau de mise en veille configuré par l'administrateur sous [Réglage économie d'énergie] ne permet peut-être pas l'activation de la RISO Console. Appuyez sur la touche [Réveil] pour remettre la machine en marche, puis activez la RISO Console. Pour plus d'informations sur le réglage d'économie d'énergie, contactez votre administrateur.

L'écran [Entrée d'info. pour l'encre] s'affiche.


Suivez les instructions à l'écran pour saisir les valeurs de réglage.

Pour assurer une qualité d'impression optimale, la machine obtient des informations à partir des cartouches d'encre. Si les informations ne peuvent pas être obtenues correctement, saisissez les valeurs appropriées sur l'écran [Entrée d'info. pour l'encre].



- Si vous remplacez les cartouches d'encre ou appuyez sur la touche [Alimentation] du panneau de commande pour redémarrer la machine, les valeurs de réglage saisies sur l'écran [Entrée d'info. pour l'encre] disparaissent.
Reconfigurez les informations concernant la cartouche d'encre.

Si l'écran [Entrée d'info. pour l'encre] s'affiche, cela signifie qu'une cartouche d'encre non RISO est installée. Pour continuer à utiliser la cartouche d'encre non RISO, saisissez les valeurs appropriées en vous référant au tableau suivant.

Message	Réglage/Description	Valeur définie/Détails
Sélectionnez un réglage d'ajustement de température pour l'encre placée.	Pour garantir une qualité d'impression optimale, définissez la plage d'ajustement de la température pour l'encre.	[1] (30 °C - 40 °C) [2] (30 °C - 45 °C) [3] (25 °C - 45 °C) [4] (20 °C - 45 °C) [5] (20 °C - 40 °C)
Sélectionnez une opération de nettoyage pour l'encre placée.	Configurez la valeur maximale du cycle de nettoyage de l'encre ne risquant pas de dégrader l'impression.  • Si la valeur définie est supérieure au nombre maximum de feuilles, l'écran de confirmation du réglage du cycle de nettoyage s'affiche.	[1] (500 à 700 feuilles) [2] (500 à 1500 feuilles) [3] (500 à 3000 feuilles) [4] (500 à 5000 feuilles) [5] (500 à 5000 feuilles) Les valeurs par défaut sont différentes entre [4] et [5], tandis que leurs plages disponibles sont identiques. [4] : 2000 feuilles [5] : 3000 feuilles
Définissez la date d'expiration de l'encre.	Spécifiez l'heure et l'année de façon à faire apparaître le message signalant que la cartouche d'encre approche de sa date d'expiration.	[Mois] : 1 à 12 [Année] (2 derniers chiffres) : 00 à 99

Dépannage concernant le Kit PS en option

Cette section décrit comment remédier aux problèmes relatifs au pilote d'imprimante PostScript 3 et à l'impression.

Les fichiers enregistrés sur une clé USB ne s'affichent pas sur l'imprimante.

Les fichiers PDF ont peut-être été enregistrés dans un dossier créé par le pilote d'imprimante GD.

Les fichiers PDF enregistrés dans un dossier créé par le pilote d'imprimante GD ne s'affichent pas. Enregistrez les fichiers PDF directement sur la clé USB sans créer de dossier, ou enregistrez-les dans un dossier préalablement créé.

L'impression prend beaucoup de temps lors de l'utilisation d'OS X. / L'impression est impossible avec les réglages en cours.

La case [Trier les pages] a peut-être été cochée sur la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Décochez la case [Trier les pages] avant l'impression.

Lors de l'utilisation d'OS X pour imprimer un document avec plusieurs pages, pages sont imprimées dans un format incorrect.

Les données originales peuvent inclure plusieurs formats de papier.

Lors de l'impression de données originales incluant plusieurs formats de papier, le format de papier de la première page est utilisé pour les pages restantes. En conséquence, les pages ayant un format différent de la première page peuvent ne pas s'imprimer correctement, ou une partie de l'image peut être manquante.

Chapitre 3 Maintenance

Remplacement de la cartouche d'agrafes


Quand il n'y a plus d'agrafes, l'impression s'arrête et un message s'affiche sur l'écran tactile.

Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.


Remplacement de la cartouche d'agrafes UR1 (Finisseur multifonctions)

- Le message relatif au remplacement d'agrafes peut s'afficher même s'il reste des agrafes. Remplacez quand même le boîtier d'agrafes. Les agrafes restantes peuvent être utilisées.


1 Ouvrez le couvercle.




2 Saisissez la poignée de la cartouche d'agrafes et sortez-la en la tirant vers vous tout en la soulevant légèrement.




3 Poussez la zone indiquée par la flèche ① pour ouvrir le couvercle de la cartouche d'agrafes.



4 Sortez le boîtier d'agrafes.




5 Placez un nouveau boîtier d'agrafes dans la cartouche d'agrafes.




3


6 Enlevez le ruban du boîtier d'agrafes.




7 Fermez le couvercle de la cartouche d'agrafes.



8 Remettez la cartouche d'agrafes dans sa position initiale.




9 Fermez le couvercle.




Remplacement de la cartouche d'agrafes UR2/UR3

- Le message relatif au remplacement d'agrafes peut s'afficher même s'il reste des agrafes. Remplacez quand même le boîtier d'agrafes. Les agrafes restantes ne peuvent pas être utilisées. Veuillez en prendre note.


1 Ouvrez le couvercle.




2 Sortez l'unité en tirant dessus tout en poussant le levier R2/R3 vers la droite.



3 Saisissez les languettes situées à gauche et à droite de la cartouche et tirez vers le haut et la gauche.




4 Saisissez les languettes situées à gauche et à droite de la nouvelle cartouche et attachez la cartouche à l'unité.




Appuyez fermement sur le centre (encoche arrondie) de la cartouche.

- Si elle n'est pas repoussée à fond, la cartouche aura du jeu qui risque d'empêcher le chargement des agrafes.

5 Remettez l'unité dans sa position initiale.




6 Fermez le couvercle.




Remplacement de la cartouche d'agrafes (Agrafeuse décalée)

- Le message relatif au remplacement d'agrafes peut s'afficher même s'il reste des agrafes. Remplacez quand même le boîtier d'agrafes. Les agrafes restantes peuvent être utilisées.


1 Ouvrez le couvercle de l'agrafeuse.




2 Saisissez la poignée de la cartouche d'agrafes et tirez-la vers vous.




3 Appuyez sur la zone désignée par les flèches ① pour libérer les crochets, puis retirez le boîtier d'agrafage.




- 4** Insérez la partie avant du nouveau boîtier d'agrafes dans la cartouche, puis insérez la partie arrière.



- 5** Remettez la cartouche d'agrafes dans sa position initiale.



- 6** Fermez le couvercle de l'agrafeuse.



Nettoyage de la réserve de perforation

Lorsque la réserve de perforation est pleine de débris de perforation, l'impression s'arrête et un message s'affiche sur l'écran tactile.

Appliquez la procédure suivante pour retirer la réserve de perforation et jetez les débris de perforation.




- Lorsque vous retirez la réserve de perforation, assurez-vous que vous jetez tous les débris. Si des débris de perforation restent dans la réserve de perforation, celle-ci risque d'être remplie avant que le message de remplacement ne s'affiche, ce qui provoquerait un dysfonctionnement de la machine.
- Veillez à effectuer cette tâche pendant que la machine est SOUS tension. Si la machine n'est pas SOUS tension, elle ne détectera pas que la réserve de perforation est vide. Si la machine est en veille, appuyez sur la touche [Réveil] du panneau de commande.


3

Élimination des débris de perforation


1 Ouvrez le couvercle.




2 Retirez la réserve de perforation en tirant dessus.




3 Jetez tous les débris de perforation.



4 Remettez la réserve de perforation dans sa position initiale.



5 Fermez le couvercle.



Questions simples

- ◆ **Un message demandant le remplacement d'une cartouche d'encre s'affiche. Puis-je poursuivre l'impression ?**

Non, cela n'est pas possible. L'impression reprend après le remplacement de la cartouche d'encre vide. Les données du travail ne sont pas perdues quand l'impression s'arrête à cause d'une cartouche d'encre vide.

- ◆ **Puis-je charger ensemble des originaux de formats différents dans l'ADF ?**

Vous pouvez numériser des originaux de formats différents qui possèdent un côté de même longueur. Réglez [Orig. format mixte] sur [ON].




- ◆ **Comment puis-je désactiver les sons des opérations ?**

Les sons de confirmation et d'erreur peuvent être activés ou désactivés dans le réglage [Son bip] du menu de l'administrateur.

Contactez votre administrateur.


- ◆ **Comment l'original doit-il être chargé lors de l'utilisation de [Côté h. v. h] et [Côté haut g.] dans le réglage [Orientation originale] ?**

[Côté h. v. h]



Chargez l'original avec la même orientation que si vous le lisez.

[Côté haut g.]



Chargez l'original avec le haut de la page du côté gauche.

- ◆ **La machine m'a déconnecté sans action de ma part.**

Le réglage [Hr ferm sess auto] a été configuré pour [Réglage ouverture de session] dans le menu de l'administrateur.

[Hr ferm sess auto] peut être réglé entre 10 et 3600 secondes.

Contactez votre administrateur.

Je dois attendre avant d'utiliser la machine, car elle est toujours en état de veille lorsque je tente de l'utiliser.

Le réglage [Veille auto] a été configuré pour [Réglage économie d'énergie] dans le menu de l'administrateur. La machine passe automatiquement en état de veille après une durée déterminée (1 à 60 minutes). Contactez votre administrateur.

Qu'est-ce que le réglage [Sortie décalée] ?

Cette fonction permet à la machine d'empiler chaque jeu de documents imprimés en les écartant légèrement les uns des autres lors de leur sortie, ce qui les rend faciles à séparer. Ce réglage est disponible lorsque le finisseur multifonctions, le bac de réception haute capacité ou l'agrafeuse décalée en option est raccordé(e).

Puis-je imprimer sans ma carte à puce ?

Certains réglages [Mode de connexion] configurés par l'administrateur peuvent vous permettre d'ouvrir une session en utilisant une carte à puce ou un code confidentiel. Selon le réglage, il est possible d'ouvrir une session sans carte à puce si vous saisissez le code confidentiel. Contactez votre administrateur.

Puis-je imprimer sans marge ?

Non, cela n'est pas possible. Les impressions ont toujours une marge blanche, quelle que soit la taille des données.

Qu'est-ce que la fonction Stockage ?

La fonction de stockage permet aux originaux numérisés ou aux données imprimées envoyées à partir d'un ordinateur d'être enregistrées sur le disque dur interne de cette machine. Cette fonction est utile pour enregistrer des documents qui sont imprimés fréquemment.

Comment puis-je vérifier l'état actuel d'un travail ou les détails des travaux terminés ?

Appuyez sur la touche [État du travail] du panneau de commande. L'écran [État du travail] s'affiche. Vous pouvez consulter les détails des travaux en cours de traitement, des travaux inactifs et des travaux terminés.

Comment puis-je vérifier l'adresse IP de cette machine ?

Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine en touchant [Informations système] - [Info machine] sur l'écran [Accueil1].

Comment puis-je réduire le transfert d'encre ?

Réglez [Qualité image] sur [Impression CMY] dans l'onglet [Image] de l'écran du pilote d'imprimante. L'encre se fixera mieux, ce qui l'empêchera d'être transférée sur les feuilles adjacentes.

